





# ACE Esstisch 83-870-S4-I



Ziehen Sie die Schraube nicht fest an. Legen Sie die Beine auf die Tischplatte und richten Sie die Löcher in den Beinen zuerst mit den Löchern in der Tischplatte aus.

