





Montageanleitung Montážny návod EVEREST





Type/Typ **43/44/45**
MN 156/5


1		ø8x35 x3/5
2		ø6,3x11 x4/6


3*		ø10x50 x2/3
* NICHT BEINHALTET IM BESCHLAGBEUTEL! * NIE JE SUČASŤ OU KOVANIA!		


4		ø35 x2/3
---	---	-------------

5		ø10x50 x2/3
---	---	----------------


6		ø7x50 x4/6
---	---	---------------

7		x6
---	--	----




8		ø3,5x15 x6
---	---	---------------




SERVISNÁ KARTA / SERVISKARTE




1









Achtung! Bitte nur Schraubenzieher zu verwenden, keinen Akkuschauber!
Pozor! Prosím skrutkujte manuálne, nie akuskrutkovačom.



3



4



Höheneinstellung /
výškové nastavenie

